

## Bem-vindos à Família Redwoodpaddle

Estamos confiantes de que as equipas que acabou de receber com você e que o farão muito feliz nas suas sessões, nos próximos anos.

Aqui estão algumas dicas para usar a sua prancha Redwoodpaddle. É um produto de qualidade e belo 😊 que requer um pouco de cuidado.

É sempre recomendável entrar e sair da prancha numa zona de águas calmas e pouco profundas. Comece sempre de joelhos e só se levante quando estiver a salvo. Quando estiver de pé, os seus pés devem estar separados com a mesma largura que as outras pessoas, paralelos e apontando para a frente com o saco de transporte entre os seus pés. Ao remar, posicione o remo, com o emblema do remo virado para a frente.

Por favor, siga as seguintes regras de cuidado e manutenção para manter a sua prancha sempre em boas condições e prolongar a sua vida útil.

Seguindo alguns passos, pode proteger a sua prancha Stand Up Paddle insuflável durante anos!

1. Recomendamos passar a sua prancha e remar em água doce após cada sessão.
2. Certifique-se de que a sua prancha está limpa e seca antes de a guardar na sua mochila. Não guarde a sua prancha num ambiente húmido.
3. Não guarde a sua prancha ao sol ou em outros lugares que possam ficar muito quentes, tais como carros ou camionetas.
4. Guardar a sua prancha num local fresco e seco, fora da luz directa do sol. Uma exposição prolongada a pleno sol poderia danificar a sua prancha.
5. Ao remar, evite pedras, destroços, bóias, ou outros objectos duros que possam danificar a sua prancha.
6. Quando não estiver a ser utilizado, virar a parte superior da prancha para baixo para proteger a almofada do sobreaquecimento devido à exposição prolongada ao sol.
7. Posicionar a prancha com as barbatanas para cima para evitar danos na prancha.
8. As pranchas da gama Funbox Starter estarão à sua pressão de trabalho ideal de 15 psi (Não exceder esta pressão). A gama de pranchas Funbox Pro será fixada em 17 psi (Não exceder esta pressão 18 psi). Se a agulha do manómetro da bomba não se mexer, o que é normal, significa que ainda não lhe foi exercida pressão suficiente, continue a encher para que comece a marcar.
9. No caixa laranja encontrará uma chave-inglesa para o caso da válvula na sua prancha se soltar, alguns remendos e cola especial e, com o Funbox Pro, uma chave FCS para trancar as asas laterais.

Pode encontrar mais dicas e tutoriais sobre o nosso equipamento no canal Youtube : Redwoodpaddle TV.

Não hesite em partilhar as suas fotos e vídeos no nosso Facebook <https://www.facebook.com/redwoodpaddle.pt/> ou Instagram Redwoodpaddle Portugal.

Muito obrigado pela sua confiança. Estamos à sua disposição e ao seu serviço para qualquer questão.

A equipa Redwoodpaddle  
[www.redwoodpaddle.pt](http://www.redwoodpaddle.pt)

Florent (Serviço Comercial) T. 653 388 652 /// Axel (Logística, APV) T. 675 208 346

