

## Bem-vindos à Família Redwoodpaddle

Estamos confiantes de que as equipas que acabou de receber com você e que o farão muito feliz nas suas sessões, nos próximos anos.

Aqui estão algumas dicas para usar a sua prancha Redwoodpaddle. É um produto de qualidade e belo 😊 que requer um pouco de cuidado.

É sempre recomendável entrar e sair da prancha numa zona de águas calmas e pouco profundas. Comece sempre de joelhos e só se levante quando estiver a salvo. Quando estiver de pé, os seus pés devem estar separados com a mesma largura que as outras pessoas, paralelos e apontando para a frente com o saco de transporte entre os seus pés. Ao remar, posicione o remo, com o emblema do remo virado para a frente.

A prancha tem uma válvula Goretex (ficha hexagonal preta perto da empunhadura), para ajudar a aliviar a pressão interna causada pelo calor. Não precisa de ser tocado. Funciona automaticamente.

Por favor, siga as seguintes regras de cuidado e manutenção para manter a sua prancha sempre em boas condições e prolongar a sua vida útil.

Seguindo alguns passos, pode proteger a sua prancha Stand Up Paddle insuflável durante anos!

1. Não guarde a sua prancha num ambiente húmido. Certifique-se de que a sua prancha está limpa e seca antes de a guardar na sua mochila. Uma Prancha molhada armazenada na sua caixa e exposta ao sol irá desmanchar-se.
2. Não guarde a sua prancha ao sol ou em outros lugares que possam ficar muito quentes, tais como carros ou camionetas.
3. Mantenha a sua prancha na sua caixa fora da luz directa do sol.
4. Guardar a sua prancha num local fresco e seco, fora da luz directa do sol. Uma exposição prolongada a pleno sol poderia danificar a sua prancha.
5. Ao remar, evite pedras, destroços, bóias, ou outros objectos duros que possam danificar a sua prancha.
6. Deve-se ter muito cuidado ao amarrar a tábua ao suporte do tejadilho. Utilizar uma correia larga e plana, colocar espuma nas bordas para evitar danificar a tábua. Recomenda-se que leve sempre a sua prancha na sua mala.
7. Manter a sua prancha limpa prolonga a sua vida. A luz do sol pode destruir o seu prancha. Mantenha a sua prancha fora da luz directa do sol. O sobreaquecimento do quadro não está coberto pela garantia.
8. Os efeitos do aumento do calor podem danificar a almofada quando exposta ao sol. Quando não estiver a ser utilizado, virar a parte superior do tabuleiro para baixo para proteger a almofada do sol.

Se a prancha for exposta ao calor ou à luz solar directa e a temperatura interior atingir 150°C, então a espuma de EPS começará a degradar-se e a tornar-se instável, provocando a delaminação da sua prancha.

Não damos garantia sobre as pranchas marcadas.

Pode encontrar mais dicas e tutoriais sobre o nosso equipamento e como utilizá-lo no Youtube : Redwoodpaddle TV.

Não hesite em partilhar as suas fotos e vídeos no nosso Facebook

<https://www.facebook.com/redwoodpaddle.pt/> ou Instagram Redwoodpaddle Portugal.

Muito obrigado pela sua confiança. Estamos à sua disposição e ao seu serviço para qualquer questão.

A equipa Redwoodpaddle

[www.redwoodpaddle.pt](http://www.redwoodpaddle.pt)

Florent (Gestão, Serviço Comercial) T. 653 388 652 /// Axel (Logística, APV) T. 675 208 346

